

Kurzanleitung Hörsaaltechnik

Geographie, HS 5A (A518)

Hörsaal PC

- **PC Einschalten:** Drücken Sie den Einschaltknopf des PC.
- **Login:** Der Benutzer "uni" wird automatisch angemeldet. (Sollte der Benutzer irrtümlich abgemeldet worden sein, können Sie sich mit dem Passwort "uni" wieder anmelden.)
- **Projektor Einschalten:** Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung.
- Sollte das Computerbild nach kurzer Zeit nicht angezeigt werden, bitte die **Taste „C“** auf der Fernbedienung des Projektors drücken.
- Mitgebrachte Präsentationen können direkt vom USB-Stick gestartet, oder auch zuvor auf den Desktop kopiert werden.
- Audio: Ausgabe funktioniert automatisch.



Notebook

- Verwenden Sie zur **Verbindung** Ihres **Notebooks** mit dem **Projektor** das **vorhandene VGA Kabel**.
- **Starten** Sie Ihr **Notebook**
- **Projektor Einschalten:** Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung.
- Sollte das Computerbild nach kurzer Zeit nicht angezeigt werden, bitte die **Taste „B“** auf der Fernbedienung des Projektors drücken.
- Audio: nur bei Verwendung des Hörsaal PC verfügbar!



VGA Kabel
für Notebook

Projektor ausschalten !

Bitte schalten Sie den Projektor wieder aus, bevor Sie den Raum verlassen!
Drücken Sie dazu die Tast "Standby / Aus" auf der Fernbedienung des Projektors.

Ändern Sie nichts an der Verkabelung!

Bei technischen Problemen wenden sie sich bitte an Herrn Amir (4277 48611),
Herrn Tomberger (4277-48656) oder Herrn Szczech (4277-48792).

Weitere Infos

Detaillierte Anleitungen für alle Hörsäle des Instituts finden Sie auf unserer
Webseite: <http://geographie.univie.ac.at/>

Anfragen zur Hörsaaltechnik bitte an: edv.geographie@univie.ac.at

